



Εγχειρίδιο: Κλειδαριά καλωδίου **Trionic**



① Εντοπίστε τη βίδα στο βραχίονα.



② Ξεβιδώστε τη βίδα με ένα κλειδί Allen 4 mm.



③ Τραβήξτε το άκρο του ιμάντα έξω από τη βάση.



④ Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από τον πίσω κάθετο σωλήνα πλαισίου Veloped (στο Walker, τον ημι-κάθετο σωλήνα πλαισίου).



⑤ Τοποθετήστε το άκρο του ιμάντα στη βάση.



⑥ Σφίξτε τη βίδα/ιμάντα με το κλειδί Allen 4 mm μέχρι να σφίξει ο ιμάντας.



⑦ Κόψτε το υπερβολικό μήκος του ιμάντα με κόφτη καλωδίου ή μαχαίρι.



⑧ Η φωτογραφία δείχνει τη σωστή τοποθέτηση της βάσης στήριξης.



⑨ Συνδέστε την κλειδαριά καλωδίου στη βάση από πάνω, πιέστε την κλειδαριά καλωδίου προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη βάση.



⑩ Για να αποσυνδέσετε την κλειδαριά καλωδίου από τη βάση, πατήστε τα δύο γκρι κουμπιά και αφαιρέστε την κλειδαριά από τη βάση.