




Guía del usuario sobre el uso de la bolsa para transportar el andador Veloped


La bolsa que sirve para transportar el andador Veloped incluye una primera bolsa para llevar el armazón del Veloped y dos bolsas más pequeñas para las ruedas delanteras y traseras. La bolsa para transportar el andador se adapta a todos los modelos de Veloped.

Se adapta a todos los modelos Veloped.




① Bolsa principal abierta.

Abra la cremallera de la bolsa de almacenamiento (que también funciona como bolsa para la rueda delantera) y desembale la bolsa de transporte principal y la bolsa para la rueda trasera.




② Empaque las ruedas delanteras.

Separe la rueda frontal del chasis Veloped, métala en la bolsa para ruedas más grande y cierre la cremallera.




③ Empaque las ruedas traseras.

Desmonte las dos ruedas traseras del cuadro Veloped e introdúzcalas en la bolsa para ruedas más pequeña y cierre la cremallera.



④ Extiende la bolsa principal

Desabroche completamente la cremallera de la bolsa principal y extiéndala en el suelo. Coloque el chasis sobre la sección central de la bolsa principal y coloque la bolsa de rueda delantera más grande debajo del asiento de la Veloped (entre los dos tubos verticales traseros del chasis).



⑤ Añade las alforjas.

Desenganche las palancas de liberación rápida de ajuste de altura y eleve un poco la barra de empuñadura, coloque la bolsa de la rueda trasera más pequeña encima de la canasta Veloped y, a continuación, baje la barra de empuñadura a su posición inferior.

⑥ Cerrar bolsa.

Tire de las "solapas" de la bolsa principal sobre el Veloped y cierre la cremallera.

⑦ En esta foto se muestra el Veloped correctamente empaquetado.

Instrucciones de embalaje

Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en vídeo.