



Esiosa QR-telje pikkuse reguleerimine

Ohutuse tagamiseks veenduge, et see oleks õigesti reguleeritud!

1. Keera lahti kaks kuuskantkruvi ja lükka QR-telg läbi kahvli alla, kuni suur teljemutter on nähtav.

2. Reguleeri QR-telje pikkust 11 mm ja 19 mm mutrivõtmetega. QR-telje pöörlemise vältimiseks hoia seda 11 mm mutrivõtmega otsast kinni. Reguleeri mutrit 19 mm mutrivõtmetega. Kui telg raami ei lukustu, piisab mutri keeramisest $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ pööret vastupäeva.

3. QR-telje kahvli külge kinnitamiseks pinguta uuesti kahte kahvikruvi ja proovi esiamortisaatorit raamile kinnitada. Veendu, et see on täielikult oma kohale lukustatud.

Küsimuste korral helistage meie klienditoele: +46-8-522 100 50