



Walker Encosto - Instruções de Montagem



O encosto é ergonómico e almofadado, feito de poliéster 600D resistente à água, adapta-se aos andarilhos Walker 9er, 12er e 14er. Oferece um apoio confortável e seguro quando está sentado.

O comprimento/abertura do encosto é ajustável.

① Desaparafuse.

Remova os parafusos e porcas dos dois grampos.

② Fixe o encosto.

Abra os grampos um pouco e prenda-os aos tubos de agarre. **IMPORTANTE:** Certifique-se de que o logo "TRIONIC" está corretamente posicionado, pois o encosto fica em ângulo.



③ Todo o caminho para cima.

Empurre os dois grampos mesmo até ao topo. Poderá ter de desapertar o parafuso na manete do travão para o deslocar para trás um pouco.





④ aperte o encosto.

Com uma chave Allen de 4mm, aperte ambos os grampos com os parafusos e porcas. As correias do encosto deverão estar orientadas para a frente no ponto de fixação.

⑤ Esta foto mostra a montagem correta.



Antes de desdobrar o andarilho.

Para dobrar o andarilho, vire o encosto para cima.

Se necessário.

Se achar que o encosto está demasiadamente curto ou longo, pode ajustar o comprimento. Remova os dois parafusos e porcas e de seguida monte o encosto de novo.

