



手册：更换 Trionic Walker 背带



① 使用 3 毫米内六角扳手拧下固定表带的螺丝。

在另一侧重复。



② 确保恢复螺钉、螺母和管状垫片。

。





手册：更换 Trionic Walker 背带



⑤ 将新的替换带插入衬垫中。

重要提示：请确保将带子的末端与 TRIONIC 标志对齐，如照片所示。



⑥ 将管状垫片插入带子末端的孔中。

