11-90-023

Köszönjük, hogy az 1600 lumenes Trionic LED első lámpát akkumulátorral választotta.

Ez a kézikönyv bemutatja, hogyan kell a lámpatartót és a lámpát egy Walkerhez (bal oldali oszlop lent), és azt is, hogyan kell őket egy Velopedhez rögzíteni (jobb oldali oszlop lent).

A bal oldali képen az **A** ábra a Walker tartójának rögzítőelemeit mutatja (2 csavar + 2 alátét). a **B** ábra a Veloped tartójának rögzítőelemeit mutatja (1 csavar + 1 recézett anya + 1 anya).

A lámpatartó rögzítése

Útmutató a járókerethez

A1. A fekete félig függőleges cső tetején keresd meg a két csavart, amelyek a fékkar előtt található markolatcsövet rögzítik.

A2. Lazítsa meg mindkét csavart a LED lámpához mellékelt 5 mm-es imbuszkulccsal.

A3. Távolítsa el a két csavart a markolatrögzítőből.

A4. Helyezze a lámpatartót a fogantyús bilincs tetejére úgy, hogy a kör alakú és hornyolt lámpacsatlakozója előre és felfelé mutasson. Helyezze be a két csavart az alátétekkel együtt a bilincs furataiba.

A5. Húzza meg a két csavart az 5 mm-es imbuszkulccsal. MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy a csavarokat megfelelően húzza meg, mivel ezek rögzítik a markolatcsövet a gumi markolattal és a fékkarral.

Használati utasítás egy Velopedhez

B1. Keresd meg a csavart a Veloped U-alakú markolatának középső csuklópántjánál. Csavard ki a csavart a mellékelt 4 mm-es imbuszkulccsal, és távolítsd el.

B2. Cserélje ki a régi csavart a LED-lámpához mellékelt hosszabb csavarra. Rögzítse a hosszabb csavart a zsanérra, és húzza meg a 4 mm-es imbuszkulccsal.

B3. Csatlakoztasd a lámpatartó rövid, szögletes végét a csavar alsó végéhez, a fogantyú alsó oldalán. Rögzítsd a tartót egy alátéttel és a recézett anyával.

B4. A tartó biztonságosabb rögzítése érdekében, és a tartó véletlen oldalra elfordulásának elkerülése érdekében cserélje ki a recézett anyát a mellékelt rozsdamentes acél anyára, és húzza meg egy 10 mm-es villáskulccsal.

B5. Ez a kép a lámpatartót helyesen rögzítve mutatja.

A LED-lámpa rögzítése a tartóhoz

Útmutató a járókerethez

A6. Keresd meg a lámpatartó kör alakú elejét, amelyen két nyílás található a lámpa rögzítéséhez.

A7. Nyomja a lámpa hornyolt tartóját a tartó hornyaiba, és győződjön meg arról, hogy azok egy vonalban vannak. A Walker menetirányából nézve balról helyezze be a mellékelt szárnyas anyát, és húzza meg.

Használati utasítás egy Velopedhez

B6. Keresd meg a csavart a Veloped U-alakú markolatának középső csuklópántjánál. Csavard ki a csavart a mellékelt 4 mm-es imbuszkulccsal, és távolítsd el.

B7. Keresd meg a lámpatartó kör alakú elejét, amelyen két nyílás található a lámpa rögzítéséhez.

Az akkumulátorcsomag elhelyezése

Útmutató a járókerethez

A8. Fűzd végig a hosszabbító kábelt a Walker félig függőleges markolatcsövén, és rögzítsd a mellékelt tépőzáras pánttal.

A9. A tépőzáras pánt túlzott hosszát egy ollóval levághatod.

A10. Helyezze az akkumulátorcsomagot a kosár hátsó cipzáras zsebébe.

Használati utasítás egy Velopedhez

B8. Fűzd végig a hosszabbító kábelt a Veloped U-alakú markolatán, és rögzítsd a mellékelt tépőzáras pánttal.

B9. A tépőzáras pánt túlzott hosszát egy ollóval levághatod.

B10. Helyezze az akkumulátorcsomagot a kosár hátsó cipzáras zsebébe.

A csomag tartalma

A lámpa működtetése