11-90-121

Veloped Szállítótáska Használati Útmutató

A Veloped szállítótáska tartalmaz egy fő táskát a Veloped váznak és két kisebb táskát az első és hátsó kerekeknek. A szállítótáska minden Veloped modellhez illeszkedik.

Minden Veloped modellhez illeszkedik.

1 Nyissa ki a fő táskát.

Húzd le a tárolótáska cipzárját (amely egyben az első kerék táskájaként is szolgál), és csomagold ki a fő szállítótáskát és a hátsó kerék táskáját.

2 Pakold be az első kerekeket.

Válaszd le az első mászókereket a Veloped vázról, pakold be a nagyobb keréktáskába, és zárd be a cipzárt.

3 Pakold be a hátsó kerekeket.

Válaszd le a két hátsó kereket a Veloped vázról, pakold be őket a kisebb keréktáskába, és zárd be a cipzárt.

4 Terítsd szét a fő zsákot

Húzd le a fő táska cipzárját teljes hosszában, és hajtsd ki a táskát a padlóra. Helyezd a vázat a fő táska középső részére, majd helyezd a nagyobb első keréktáskát a Veloped ülése alá (a két hátsó függőleges vázcső közé).

5 Add hozzá a kerékzsákokat.

Lazítsa meg a magasságállító gyorskioldó karokat, és emelje meg kissé a markolatot, helyezze a kisebb hátsó keréktáskát a Veloped kosár tetejére, majd engedje le a markolatot az alsó helyzetébe.

6 Zárd be a táskát.

Húzd a fő táska „füleit” a Veloped fölé, és zárd be a cipzárt.

7 Ez a fotó a Velopedet helyesen becsomagolva mutatja.

Csomagolási utasítások

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.