手册：更换 Trionic Walker 背带

① **使用 3 毫米内六角扳手拧下固定表带的螺丝。**

在另一侧重复。

② **确保恢复螺钉、螺母和管状垫片。**

。

手册：更换 Trionic Walker 背带

⑤ **将新的替换带插入衬垫中。**

重要提示：请确保将带子的末端与 TRIONIC 标志对齐，如照片所示。

⑥ **将管状垫片插入带子末端的孔中。**

。