



Nastavení délky přední rychloupínací nápravy

Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že je správně nastaven!



1. Povolte 2 šrouby s imbusovým klíčem a zatlačte rychloupínací osu dolů skrz vidlici, dokud nebude viditelná matice velké osy.



2. Délku rychloupínací osy seřídte klíči 11 mm a 19 mm. Zabraňte otáčení rychloupínací osy přidržením na konci klíčem 11 mm. Matici seřídte klíčem 19 mm. Pokud se osa nezajistí v rámu, stačí matici zašroubovat o $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ otáčky proti směru hodinových ručiček.
3. Znovu utáhněte 2 šrouby vidlice, abyste upevnili rychloupínací osu k vidlici, a zkuste připevnit přední odpružení k rámu. Ujistěte se, že je zcela zajištěno na místě.

V případě jakýchkoli dotazů volejte naši zákaznickou podporu: +46-8-522 100 50