



## Manuál: Trionic lankový zámek



① Najděte šroub na držáku.



② Odšroubujte šroub pomocí 4mm imbusového klíče.



③ Vytáhněte konec popruhu z držáku.



④ Omotejte popruh kolem zadní svislé trubky rámu Veloped (u kola Walker kolem polosvislé trubky rámu).



⑤ Vložte konec popruhu do držáku.




⑥ Utáhněte šroub/pásek pomocí 4mm imbusového klíče, dokud nebude pásek pevně utažený.




⑦ Přebytečnou délku popruhu odstříhnete štípačkami na kabely nebo nožem.



⑧ Fotografie ukazuje správné upevnění držáku.



⑨ Připevněte lankový zámek shora k držáku a zatlačte jej dolů, dokud nezacvakne do držáku.



⑩ Chcete-li odpojit kabelový zámek od držáku, stiskněte dvě šedá tlačítka a vyjměte zámek z držáku.