



Ρύθμιση μήκους μπροστινού άξονα QR

Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά για λόγους ασφαλείας!

1. Χαλαρώστε τις 2 βίδες με κλειδί Allen και πιέστε τον άξονα QR προς τα κάτω μέσα από το πιρούνι μέχρι να είναι ορατό το μεγάλο παξιμάδι του άξονα.

2. Ρυθμίστε το μήκος του άξονα QR με κλειδιά 11 mm και 19 mm. Αποτρέψτε την περιστροφή του άξονα QR κρατώντας τον από το άκρο του με το κλειδί 11 mm. Ρυθμίστε το παξιμάδι με το κλειδί 19 mm. Εάν ο άξονας δεν ασφαλίζει στο πλαίσιο, αρκεί να βιδώσετε το παξιμάδι κατά $\frac{1}{4}$ - $1/2$ στροφή αριστερόστροφα.

3. Σφίξτε ξανά τις 2 βίδες του πιρουνιού, για να στερεώσετε τον άξονα QR στο πιρούνι, και δοκιμάστε να συνδέσετε την μπροστινή ανάρτηση στο πλαίσιο. Επιβεβαιώστε ότι έχει ασφαλίσει πλήρως στη θέση της.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσες, καλέστε την υποστήριξη πελατών μας: +46-8-522 100 50