



## Trionic vihmakate L



### ① Kata Veloped kinni.

Tõmba vihmakate velopedi peale ja täielikult alla.



### ② Veendu kindlasti.

Trionicu logo peab olema suunatud ettepoole.



### ③ Kinnitage tagumised konksud.

Tagumised konksud saab kinnitada tagarataste kiirkinnitustelgede nuppude külge.



### ④ Kinnitage eesmine konks.

Kinnitage eesmine konks esiratta kodara külge.