



Podešavanje duljine prednje QR-osovine

Iz sigurnosnih razloga provjerite je li ispravno podešen!



1. Otpustite 2 vijka s imbus ključem i gurnite QR-osovinu prema dolje kroz vilicu dok se ne vidi velika matica osovine.



2. Podesite duljinu QR-osovine ključevima od 11 mm i 19 mm. Spriječite okretanje QR-osovine tako što ćete je držati na kraju ključem od 11 mm. Podesite maticu ključem od 19 mm. Ako se osovina ne zaključa u okvir, dovoljno je zavrnuti maticu za $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ okreta suprotno od kazaljke na satu.
3. Ponovno zategnite 2 vijka vilice kako biste pričvrstili QR-osovinu na vilicu i pokušajte pričvrstiti prednji ovjes na okvir. Provjerite je li potpuno zaključan na mjestu.

Ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite našu korisničku podršku: +46-8-522 100 50