



Trionic esővédő L



① Takard le a Velopedet.

Húzd az esővédőt a veloped tetejére, majd teljesen le.



② Győződj meg róla.

A Trionic logónak előre kell néznie.



③ Rögzítse a hátsó horgokat.

A hátsó horgok a hátsó kerék gyorszáras tengelyeinek nyomógombjaihoz rögzíthetők.



④ Rögzítse az elülső horgot.

Rögzítse az első horgot az első kerék egyik küllőjéhez.