



Lengteverstelling van de voorste snelspanas

Zorg ervoor dat deze correct is afgesteld, dit om veiligheidsredenen!



1. Draai de twee inbusschroeven los en duw de snelspanas door de vork totdat de grote asmoer zichtbaar is.



2. Stel de lengte van de snelspanas af met steeksleutels van 11 mm en 19 mm. Voorkom dat de snelspanas meedraait door hem aan het uiteinde vast te houden met de steeksleutel van 11 mm. Stel de moer af met de steeksleutel van 19 mm. Als de as niet in het frame vastklikt, is het voldoende om de moer een kwart- tot een halve slag tegen de klok in te draaien.
3. Draai de twee vorkschroeven weer vast om de snelspanas aan de vork te bevestigen en probeer de voorvering aan het frame te bevestigen. Controleer of deze goed vastzit.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice: +46-8-522 100 50