



Ajuste de comprimento do eixo QR dianteiro

Por razões de segurança, certifique-se de que ele esteja ajustado corretamente!

1. Solte os 2 parafusos Allen e empurre o eixo QR para baixo através do garfo até que a porca do eixo grande fique visível.

2. Ajuste o comprimento do eixo de acionamento rápido com chaves de 11 mm e 19 mm. Impeça a rotação do eixo de acionamento rápido segurando-o pela extremidade com a chave de 11 mm. Ajuste a porca com a chave de 19 mm. Se o eixo não travar no quadro, basta girar a porca $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ volta no sentido anti-horário.

3. Aperte os dois parafusos do garfo novamente para fixar o eixo de aceleração ao garfo e tente fixar a suspensão dianteira ao quadro. Confirme se está totalmente travada no lugar.

Caso tenha alguma dúvida, ligue para o nosso suporte ao cliente: +46-8-522 100 50