



## Reglarea lungimii axului QR față

Asigurați-vă că este reglat corect din motive de siguranță!



1. Slăbiți cele 2 șuruburi cu cheie imbus și împingeți axul QR în jos prin furcă până când piulița mare a axului este vizibilă.



2. Reglați lungimea axului QR cu chei de 11 mm și 19 mm. Împiedicați rotirea axului QR ținând-o de capăt cu cheia de 11 mm. Reglați piulița cu cheia de 19 mm. Dacă axul nu se blochează în cadru, este suficientă înșurubarea piuliței cu  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  de rotație în sens invers acelor de ceasornic.
3. Strângeți din nou cele 2 șuruburi ale furcii pentru a fixa axul QR pe furcă și încercați să atașați suspensia față la cadru. Confirmați că este complet blocată în poziție.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să sunați la serviciul nostru de asistență pentru clienți: +46-8-522 100 50