



Nastavitev dolžine sprednje QR-osi

Zaradi varnostnih razlogov se prepričajte, da je pravilno nastavljen!

1. Odvijte 2 vijaka z imbus ključem in potisnite os QR navzdol skozi vilice, dokler ni vidna velika matica osi.

2. Dolžino osi QR prilagodite z 11 mm in 19 mm ključi. Os QR preprečite vrtenje tako, da jo na koncu držite z 11 mm ključem. Matico prilagodite z 19 mm ključem. Če se os ne zaskoči v okvir, zadostuje privijanje matice za $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ obrata v nasprotni smeri urinega kazalca.

3. Ponovno privijte 2 vijaka vilic, da pritrdite os QR na vilice, in poskusite pritrditi sprednje vzmetenje na okvir. Prepričajte se, da je popolnoma zaklenjeno.

Če imate kakršna koli vprašanja, pokličite našo službo za pomoč strankam: +46-8-522 100 50