



Ön QR aksının uzunluk ayarı

Güvenlik nedeniyle doğru ayarlandığından emin olun!

1. 2 adet alyan vidayı gevşetin ve QR aksını büyük aks somunu görünene kadar çataldan aşağı doğru itin.

2. QR aksının uzunluğunu 11 mm ve 19 mm anahtarlarla ayarlayın. QR aksını 11 mm anahtarla ucundan tutarak dönmesini önleyin. Somunu 19 mm anahtarla ayarlayın. Aks çerçeveye kilitlemezse, somunu saat yönünün tersine $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ tur sıkmak yeterlidir.

3. QR aksını çatala sabitlemek için 2 çatal vidasını tekrar sıkın ve ön süspansiyonu şasiye takmayı deneyin. Tamamen yerine kilitlendiğini doğrulayın.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri desteğimizi arayın: +46-8-522 100 50