



Kılavuz: Trionic Kablo Kilidi



① Braket üzerindeki vidayı bulun.



② 4 mm'lik alyan anahtarıyla vidayı sökün.



③ Kayışın ucunu braketten dışarı çekin.



④ Kayışı Veloped arka dikey çerçeve borusunun etrafına sarın (Walker'da yarı dikey çerçeve borusu).



⑤ Kayışın ucunu brakete yerleştirin.



⑥ Kayış sıkılaşına kadar 4 mm'lik alyan anahtarıyla vidayı/kayı sıkın.




⑦ Kayışın fazla uzunluğunu kablo kesici veya bıçak yardımıyla kesin.



⑧ Fotoğrafta braketin doğru şekilde takıldığı görülmektedir.



⑨ Kablo kilidini üstten brakete takın, kablo kilidini brakete oturana kadar aşağı doğru itin.



⑩ Kablo kilidini braketten çıkarmak için iki gri düğmeye basın ve kilidi braketten çıkarın.