



Funda para lluvia para Veloped (P) - Guía del usuario



Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en el vídeo.

La funda para lluvia protege el asiento y la cesta del Veloped.


Diseño bicolor para andadores Veloped: plateado/negro



① Sujete la cuerda.

Asegure la cuerda elástica alrededor del tubo superior de la estructura.

Nota: Dé vuelta a la funda para utilizarla en su color preferido.



② Segundo punto de fijación.

Por otro lado, puede asegurar la funda para lluvia en el extremo trasero.



③ Punto de fijación frontal.

Envuelva el frente de la estructura con la funda para lluvia.



④ Al caminar.

Afloje las cuerdas elásticas traseras al caminar.



⑤ Guarde la funda para la lluvia.

Almacene la funda para lluvia en la cesta o en la bolsa con cremallera.



⑥ Listo para usar en tiempo lluvioso.