



Funda de lluvia para Veloped



① Cubre el Veloped.

Coloque la cubierta contra la lluvia sobre la parte superior del veloped y completamente hacia abajo.



② Cerciorarse.

El logotipo de Trionik deberá mirar hacia adelante.



③ Fije los ganchos traseros.

Los ganchos traseros se pueden colocar en los botones de los ejes de cierre rápido de las ruedas traseras.



④ Fije el gancho delantero.

Sujete el gancho delantero de uno de los radios de la rueda delantera.