11-90-014

Funda de lluvia para Veloped







1 Cubre el Veloped.

Coloque la cubierta contra la lluvia sobre la parte superior del veloped y completamente hacia abajo.

2 Cerciorarse.

El logotipo de Trionic deberá mirar hacia adelante.





3 Fije los ganchos traseros.

Los ganchos traseros se pueden colocar en los botones de los ejes de cierre rápido de las ruedas traseras.

4 Fije el gancho delantero.

Sujete el gancho delantero de uno de los radios de la rueda delantera.