



## Kasutusjuhend: Trionic kaabellukk



① Leidke kronsteinil olev kruvi.



② Keerake kruvi 4 mm kuuskantvõtmeega lahti.



③ Tõmmake rihma ots klambrist välja.



④ Mähi rihm Velopedi tagumise vertikaalse raamitoru ümber (Walkerri puhul poolvertikaalse raamitoru).



⑤ Sisestage rihma ots klambrisse.



⑥ Pingutage kruvi/rihma 4 mm kuuskantvõtmeaga, kuni rihm on pingul.



⑦ Lõika rihma üleliigne pikkus kaablilõikuri või noaga ära.



⑧ Foto näitab kronsteini õiget kinnitust.



⑨ Kinnitage kabellukk ülaltpoolt kronsteini külge ja lükake kabellukku allapoole, kuni see kronsteini klõpsatusega kinnitub.



⑩ Kaabelluku kronsteinist eemaldamiseks vajutage kahte halli nuppu ja eemaldage lukk kronsteinist.