




## Velopedi transpordikoti kasutusjuhend

Veloped transpordikott sisaldab Veloped raami põhikotti ja kahte väiksemat kotti esi- ja tagarataste jaoks. Transpordikott sobib kõikidele Veloped mudelitele.

Sobib kõikidele Veloped mudelitele.



### ① Ava põhikott.

Ava hoiukoti (mis toimib ka esirattakotina) lukk ja võta lahti peamine transpordikott ja tagarattakott.




### ② Pakkige esirattad kokku.

Eemalda esimene ronimisratas Veloped raamilt, paki see suuremasse rattakotti ja sulge lukk.




### ③ Paki tagarattad kokku.

Eralda Veloped raamilt kaks tagumist ratas, paki need väiksemasse rattakotti ja sulge lukk.



#### ④ Laota põhikott laiali

Ava põhikoti tõmblukk täies pikkuses ja voldi kott pörandale lahti. Aseta raam põhikoti keskmisele osale ja aseta suurem esirattakott Velopedi sadula alla (kahe tagumise vertikaalse raamitoru vahele).



#### ⑤ Lisage rattakotid.

Lõdvendage kõrguse reguleerimise kiirkinnitushoobasid ja tõstke käepidet veidi, asetage väiksem tagarattakott Velopedi korvi peale ja seejärel langetage käepide alumisse asendisse.

#### ⑥ Sulge kott.

Tõmba põhikoti "klapid" Velopedi peale ja sulge lukk.

#### ⑦ See foto näitab õigesti pakitud Velopedi.

## Pakkimisjuhised

*Videojuhiste vaatamiseks skannige QR-koodi oma nutitelefoni või muu seadmega.*