



Velopedi transpordikoti kasutusjuhend


Veloped transpordikott sisaldab Veloped raami põhikotti ja kahte väiksemat kotti esi- ja tagarataste jaoks. Transpordikott sobib kõikidele Veloped mudelitele.

Sobib kõikidele Veloped mudelitele.




① Ava põhikott.

Ava hoiukoti (mis toimib ka esirattakotina) lukk ja võta lahti peamine transpordikott ja tagarattakott.



② Pakkige esirattad kokku.

Eemalda esimene ronimisratas Veloped raamilt, paki see suuremasse rattakotti ja sulge lukk.




③ Paki tagarattad kokku.

Eralda Veloped raamilt kaks tagumist ratast, paki need väiksemasse rattakotti ja sulge lukk.



④ Laota põhikott laiali

Ava põhikoti tõmblukk täies pikkuses ja voldi kott põrandale lahti. Aseta raam põhikoti keskmisele osale ja asetage suurem esirattakott Velopedi sadula alla (kahe tagumise vertikaalse raamitoru vahele).



⑤ Lisage rattakotid.

Lõdvendage kõrguse reguleerimise kiirkinnitushoobasid ja tõstke käepidet veidi, asetage väiksem tagarattakott Velopedi korvi peale ja seejärel langetage käepide alumisse asendisse.




⑥ Sulge kott.

Tõmba põhikoti "klapid" Velopedi peale ja sulge lukk.



⑦ See foto näitab õigesti pakitud Velopedi.

Pakkimisjuhised



Videojuhiste vaatamiseks skannige QR-koodi oma nutitelefoni või muu seadmega.