



## Trionic navlaka za kišu L



### ① Pokrijte Veloped.

Navucite navlaku za kišu preko vrha velopeda i skroz dolje.



### ② Uvjerite se.

Trionic-logo mora biti okrenut prema naprijed.



### ③ Pričvrstite stražnje kuke.

Stražnje kuke mogu se pričvrstiti na tipke osovine za brzo otpuštanje stražnjih kotača.



### ④ Pričvrstite prednju kuku.

Pričvrstite prednju kuku na žbicu na prednjem kotaču.