



## **Veloped Szállítótáska Használati Útmutató**


A Veloped szállítótáska tartalmaz egy fő táskát a Veloped váznak és két kisebb táskát az első és hátsó kereknek. A szállítótáska minden Veloped modellhez illeszkedik.

Minden Veloped modellhez illeszkedik.




### **1 Nyissa ki a fő táskát.**

Húzd le a tárolótáska cipzárt (amely egyben az első kerék táskájaként is szolgál), és csomagold ki a fő szállítótáskát és a hátsó kerék táskáját.



### **2 Pakold be az első kerekeket.**

Válaszd le az első mászókereket a Veloped vázról, pakold be a nagyobb keréktáskába, és zárd be a cipzárt.




### **3 Pakold be a hátsó kerekeket.**

Válaszd le a két hátsó kereket a Veloped vázról, pakold be őket a kisebb keréktáskába, és zárd be a cipzárt.



#### ④ Terítsd szét a fő zsákot

Húzd le a fő táskák cipzáriját teljes hosszában, és hajtsd ki a táskát a padlóra. Helyezd a vázát a fő táskák középső részére, majd helyezd a nagyobb első keréktáskát a Veloped ülés alá (a két hátsó függőleges vázcső közé).



#### ⑤ Add hozzá a kerékszákot.

Lazítsa meg a magasságállító gyorskioldó karokat, és emelje meg kissé a markolatot, helyezze a kisebb hátsó keréktáskát a Veloped kosár tetejére, majd engedje le a markolatot az alsó helyzetébe.




#### ⑥ Zárd be a táskát.

Húzd a fő táskák „füleit” a Veloped fölé, és zárd be a cipzárt.



#### ⑦ Ez a fotó a Velopedet helyesen becsomagolva mutatja.

## Csomagolási utasítások



Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.