



Walker szállítótáska – csomagolási útmutató


A Walker szállítótáska egy fő szállítótáskból és egy kisebb tároló-/hordtáskból áll. A szállítótáska minden Walker modellhez illeszkedik.

Minden Trionic Walker modellhez illik.




① Nyissa ki a fő táskát

Cipzározza le a tárolótáskát, és csomagolja ki a fő szállítótáskát.




② Terítsd szét a fő zsákot.

Húzd le a fő táska cipzárját teljes hosszában, és hajtsd ki a táska füleit a padlóra.



③ Helyezd a járókeretet a táskára.

Helyezze a Walkert a fő szállítótáska középső részére. A fő táska beépített, párnázott, tépőzáras védőfedéllel rendelkezik. Húzza felfelé a párnázott védőfedelelet, és helyezze az első kerékvillák közé a fényezés védelme érdekében.



④ Rögzítse az összehajtott keretet a beépített tépőzáras pánttal.



⑤ Hajtsa a középső fedelet a Walker fölé.

⑥ Emelje fel az oldalsó fedeleket és csukja be a fő cipzárt.

⑦ Ez a fotó a Walkert helyesen becsomagolva mutatja.

Csomagolási utasítások

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.