



## Comfort összecukható szék - Használati útmutató

3 lábú, összecukható kényelmes szék - Ülés magasság 55 cm / 22" - Kompakt, könnyű és könnyen magaddal viheted a szabadba - Hordtáskával együtt - Max. terhelhetőség 225 kg

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.

- A Comfort összecukható szék bárhová elkísér.
- Elég kompakt ahhoz, hogy elférjen a táskádban, és egyszerűen összecukható.
- Gyorsan kinyújthatod a lábakat és kihajthatod, és szinte bárhol stabil.
- Kényelmes ülés – a megérdemelt pihenéshez a napi szabadtéri séta, kertészkedés, horgászat vagy a soha véget nem érő sorban állás során.
- A Comfort összecukható szék segít megvédeni a hátat, a térdeket és az ízületeket.
- A Comfort összecukható szék különböző magasságokban és ülés méretekben kapható; 55XL, 65XXL és 75XXL.



- 1 Hajtsa ki a széket.
- 2 Húzza ki a lábakat, és győződjön meg arról, hogy a piros rögzítőgombok a megfelelő helyzetben vannak, és hogy a teleszkópos lábak kinyújtása után láthatóak.
- 3 A Comfort összecukható szék most már normál ülés magasságban használható.
- 4 Használat után a szék összecukásához nyomja meg a piros gombot, nyomja vissza a teleszkópos lábat kinyújtatlan helyzetébe, majd hajtsa össze a széket.
- 5 A Comfort összecukható szék két ülés magassággal rendelkezik. Például, ha alacsonyabban szeretne kertészkedni, üljön rá a Comfort összecukható székre a teleszkópos lábak kihúzása nélkül.






- ⑥ Az alsó lábak rögzítéséhez, amikor a Comfort összecsukható szék össze van hajtva, fordítsa el a lábakat úgy, hogy a közelükben lévő gumitalpak rögzítsék őket. A Comfort összecsukható szék használatához fordítsa el az ellenkező irányba, és oldja ki az alsó lábakat.



- ⑦ Könnyen összecsukható, hogy elférjen a hordtáskájában – készen áll a következő kalandra.

## Ha rendelkezik a Comfort összecsukható székhez való „Steady” stabilizáló pántokkal



A stabilizáló pántok növelik a Comfort összecsukható szék biztonságát és stabilitását puha felületeken, például homokon vagy puha talajon.

- ① A Steady három rögzítési pontja a Comfort összecsukható szék méretéhez igazítható.
- ② Igazítsa a rögzítési pontokat a megfelelő pozícióba.
- ③ Helyezze a szék lábait a Steady zsebeibe.

A Comfort összecsukható szék nem megfelelő használata sérülést vagy sérülést okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a Comfort összecsukható széket, és győződjön meg arról, hogy a piros rögzítógomb a megfelelő helyzetben van.

Legyen óvatos, ha egyenetlen talajon ül a Comfort összecsukható székre. Ülés közben ne csak az egyik vagy két lábára nehezedjen nyomás.

**A Comfort összecsukható szék egy svéd találmány, és a világ egyetlen háromlábú széke teleszkópos lábakkal, szabadalmakkal és védjeggyel rendelkezik. Könnyű, kompakt és kiváló ülési kényelmet kínál.**

### Gyártó :

Scandinavian Touch AB  
Lindhagsgatan 5C  
531 40 Lidköping  
SWEDEN  
+4651025555