




Comfort Összecsukható Szék 75XXL

3 lábú, összecsukható kényelmes szék - Ülésmagasság 75 cm / 30" - Kompakt, könnyű és könnyen magaddal viheted a szabadba - Hordtáskával együtt - Max. terhelhetőség 250 kg

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.



- A Comfort összecsukható szék bárhová elkísér.
- Elég kompakt ahhoz, hogy elférjen a táskában, és egyszerűen összecsukható.
- Gyorsan kinyújthatod a lábakat és kihajthatod, és szinte bárhol stabil.
- Kényelmes ülés – a megérdemelt pihenéshez a napi szabadtéri séta, kertészkedés, horgászat vagy a soha véget nem érő sorban állás során.
- A Comfort összecsukható szék segít megvédeni a hátat, a térdeket és az ízületeket.
- A Comfort összecsukható szék különböző magasságokban és ülésméretekben kapható; 55XL, 65XXL és 75XXL.



- 1 Hajtsa ki a széket.
- 2 Húzza ki a lábakat, és győződjön meg arról, hogy a piros rögzítőgombok a megfelelő helyzetben vannak, és hogy a teleszkópos lábak kinyújtása után láthatóak.
- 3 A Comfort összecsukható szék most már normál ülésmagasságban használható.
- 4 Használat után a szék összecsukásához nyomja meg a piros gombot, nyomja vissza a teleszkópos lábat kinyújtatlan helyzetébe, majd hajtsa össze a széket.



- 5 A Comfort összecsukható szék két ülésmagassággal rendelkezik. Például, ha alacsonyan szeretne kertészkedni, üljön rá a Comfort összecsukható székre a teleszkópos lábak kihúzása nélkül.



⑥ Az alsó lábak rögzítéséhez, amikor a Comfort összecsukható szék össze van hajtva, fordítsa el a lábakat úgy, hogy a közelükben lévő gumitalpak rögzítsék őket. A Comfort összecsukható szék használatához fordítsa el az ellenkező irányba, és oldja ki az alsó lábakat.



⑦ Könnyen összecsukható, hogy elférjen a hordtáskájában – készen áll a következő kalandra.

Ha rendelkezik a Comfort összecsukható székhez való „Steady” stabilizáló pántokkal



A stabilizáló pántok növelik a Comfort összecsukható szék biztonságát és stabilitását puha felületeken, például homokon vagy puha talajon.

- ① A Steady három rögzítési pontja a Comfort összecsukható szék méretéhez igazítható.
- ② Igazítsa a rögzítési pontokat a megfelelő pozícióba.
- ③ Helyezze a szék lábait a Steady zsebeibe.



A Comfort összecsukható szék nem megfelelő használata sérülést vagy sérülést okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a Comfort összecsukható széket, és győződjön meg arról, hogy a piros rögzítőgomb a megfelelő helyzetben van.

Legyen óvatos, ha egyenetlen talajon ül a Comfort összecsukható székre. Ülés közben ne csak az egyik vagy két lábára nehezedjen nyomás.

A Comfort összecsukható szék egy svéd találmány, és a világ egyetlen háromlábú széke teleszkópos lábakkal, szabadalmakkal és védjeggyel. Könnyű, kompakt és kiváló ülési kényelmet kínál.

Gyártó :

Scandinavian Touch AB
Lindhagsgatan 5C
531 40 Lidköping
SWEDEN
+4651025555