



Vadovas: „Trionic Walker“ atlošo dirželio keitimas



① Atsukite varžtą, laikantį dirželį, 3 mm šešiakampiu raktu.

Pakartokite priešingoje pusėje.



② Būtinai ištraukite varžtą, veržlę ir vamzdinį tarpiklį.





Vadovas: „Trionic Walker“ atlošo dirželio keitimas



⑤ Įkiškite naują pakaitinį dirželį į paminkštinimą.

SVARBU: Įsitinkinkite, kad dirželio galas yra sulygiuotas su TRIONIC logotipu, kaip parodyta nuotraukoje.



⑥ Įkiškite vamzdinį tarpikį į skylę dirželio gale.

