



## Vadovas: „Trionic Walker“ atlošo dirželio keitimas




① Atsukite varžtą, laikantį dirželį, 3 mm šešiakampiu raktu.

Pakartokite priešingoje pusėje.



② Būtinai ištraukite varžtą, veržlę ir vamzdinį tarpikį.





## Vadovas: „Trionic Walker“ atlošo dirželio keitimas



- ⑤ Įkiškite naują pakaitinį dirželį į paminkštinimą.

**SVARBU:** Įsitikinkite, kad dirželio galas yra sulygiuotas su TRIONIC logotipu, kaip parodyta nuotraukoje.



- ⑥ Įkiškite vamzdinį tarpiklį į skylę dirželio gale.

