




## Veloped spieķa turētājs – montāžas instrukcija

Divdaļīgs spieķa turētājs Veloped ierīcei, kas kalpo arī kā drošības siksna, kad Veloped ir salocīts transportēšanai vai uzglabāšanai. Spieķa turētājs ir piemērots visiem Veloped modeļiem.

Noskenējiet QR kodu ar savu viedtālruni vai citu ierīci, lai skatītu video instrukcijas.



### ① Piestipriniet aizmugurējo turētāju.

Aptiniet aizmugurējo turētāju ap aizmugurējā vertikālā rāmja caurules augšējo daļu, tieši zem augstuma regulēšanas ātrās atlaišanas sviras.



### ② Cieši pievelciet siksnu.

Aptiniet siksnu ap cauruli un piestipriniet to ar Velcro liplenti. Ļaujiet siksna liekajai daļai brīvi karāties.



### ③ Pielāgojiet aizmugurējo cilpu.

Aizmugurējās cilpas izmēru var regulēt, atskrūvējot Velcro aizdari. Lai iegūtu apaļu/apļveida formu, iespējams, cilpa būs viegli jāsaspiež.



#### ④ Piestipriniet priekšējo turētāju.

Aptiniet priekšējo turētāju ap augšējo rāmja cauruli, tieši aiz groza sliedes stiprinājuma. Pārliecinieties, vai pretslīdes plāksteris ir vērsti pret rāmja cauruli.



#### ⑤ Pielāgojiet priekšējo cilpu.

Priekšējās cilpas izmēru var regulēt, atskrūvējot Velcro aizdari. Lai iegūtu apaļu/noapaļo formu, iespējams, cilpa būs viegli jāspiež.



#### ⑥ Piestipriniet spieķi.

Piestipriniet spieķi, iespiežot to no aizmugures, vispirms caur aizmuguri un pēc tam caur priekšējo turētāju.



#### ⑦ Nostipriniet rāmi.

Jūs varat izmantot spieķa turētāja siksnu, lai nostiprinātu rāmi, kad tas ir salocīts, kā arī transportējot vai uzglabājot savu Veloped.