



## Pokrowiec przeciwdeszczowy Veloped (S) – Instrukcja obsługi



Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub innego urządzenia, aby obejrzeć instrukcje wideo.

Pokrowiec przeciwdeszczowy chroniący siedzisko i koszyk Veloped.


Veloped 2-kolorowy design: srebrny/czarny



### ① Zapnij sznurek.

Zamocuj gumkę wokół górnej rury ramy.

**Uwaga:** Obróć pokrywę tak, aby uzyskać pożądany kolor na pokrywie.



### ② Drugi punkt mocowania.

Pokrowiec przeciwdeszczowy można zamontować również z tyłu.



### ③ Przedni punkt mocowania.

Pokrowiec przeciwdeszczowy owinięty jest wokół przedniej części ramy.



④ Podczas chodzenia.

Podczas chodzenia poluzuj tylne gumki.



⑤ Przechowuj osłonę przeciwdeszczową.

Przechowuj osłonę przeciwdeszczową w koszyku lub kieszeni zapinanej na zamek.



⑥ Gotowe do użycia w deszczową pogodę.