




Capa de chuva Veloped (S) – Guia do usuário



Escaneie o código QR com seu smartphone ou dispositivo para ver instruções em vídeo.

Capa de chuva que protege o assento e a cesta do Veloped.

Design de 2 cores Veloped: prata/preto



① Aperte a corda.

Prenda o elástico ao redor do tubo da estrutura superior.

Nota: Gire a capa para obter a cor desejada na capa.




② Segundo ponto de fixação.

A capa de chuva também pode ser fixada na parte traseira.



③ Ponto de fixação frontal.

A capa de chuva é enrolada na parte frontal da estrutura.



④ Ao caminhar.

Afrouxe os elásticos traseiros quando estiver caminhando.



⑤ Guarde a capa de chuva.

Guarde a capa de chuva na cesta ou no bolso com zíper.



⑥ Pronto para uso em tempo chuvoso.