



## ***Suporte para bengala Walker – instruções de montagem***

Suporte para bengala de 2 peças que se fixa à alça e à estrutura do andador. A parte superior possui uma função de trava rápida inteligente, permitindo que a bengala seja fixada e removida rapidamente. Compatível com os andadores Walker 9er, 12er e 14er.

Escaneie o código QR com seu smartphone ou dispositivo para ver instruções em vídeo.



- 1 Gire o suporte superior de modo que o logotipo fique voltado para cima.



- 2 Encaixe o suporte na parte superior do tubo do punho.

Encaixe o suporte na parte superior do tubo do punho e, em seguida, parafuse-o no lugar com uma chave de fenda Phillips.




- 3 Se você anexar o suporte de bengala e o encosto

**Observação:** Ajuste a posição da alavanca do freio de modo que haja espaço para o suporte superior da bengala próximo ao encosto. Pode ser necessário inclinar o suporte para bengala para fora, aproximadamente 30 graus, para encaixar o suporte e o encosto no andador.




#### ④ Fixe o suporte inferior ao quadro

Para montagem do lado direito/esquerdo, gire o suporte inferior para que você possa alcançar o parafuso pela parte externa da estrutura. Para fixar o suporte inferior à estrutura, enrole a tira ao redor do tubo da estrutura e empurre-a para dentro do orifício do suporte.



#### ⑤ Aperte o parafuso/cinta

Aperte o parafuso/cinta usando uma chave Allen de 4 mm.



#### ⑥ Corte o comprimento excessivo da tira

Corte o excesso de comprimento da tira com um alicate.



#### ⑦ Pronto para uso