




Pláštenka Veloped (S) – Používateľská príručka



Naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo iného zariadenia a pozrite si video s pokynmi.


Pláštenka proti dažďu, ktorá chráni sedadlo a košík kočíka Veloped.

Dvojfarebný dizajn Veloped: strieborná/čierna



① Upevnite šnúрку.

Upevnite elastickú šnúрку okolo hornej rámovej rúrky.
Poznámka: Otočte kryt tak, aby ste dosiahli požadovanú farbu.



② Druhý bod pripojenia.

Pláštenku je možné pripevniť aj na zadnú časť.




③ Predný upevňovací bod.

Pláštenka je omotaná okolo prednej časti rámu.



④ Pri chôdzi.

Pri chôdzi uvoľnite zadné gumičky.



⑤ Uskladnite si pláštenku.

Pláštenku uložte do košíka alebo do vrečka na zips.



⑥ Pripravené na použitie v daždivom počasí.