



## Manuál: Výmena popruhu opierky chrbta Trionic Walker



① Odskrutkujte skrutku, ktorá drží remienok, pomocou 3 mm imbusového kľúča.

Opakujte na opačnej strane.



② Uistite sa, že ste odstránili skrutku, maticu a rúrkovú dištančnú podložku.





## Manuál: Výmena popruhu opierky chrbta Trionic Walker



⑤ Vložte nový náhradný popruh do výstelky.

**DÔLEŽITÉ:** Uistite sa, že koniec popruhu je zarovnaný s logom TRIONIC, ako je znázornené na fotografii.



⑥ Vložte rúrkovú dištančnú vložku do otvoru na konci popruhu.

