



## Walker Taşıma Çantası – Paketleme Talimatları

Walker taşıma çantası, bir ana taşıma çantası ve daha küçük bir saklama/taşıma çantasından oluşur. Taşıma çantası tüm Walker modellerine uygundur.

Tüm Trionic Walker modellerine uygundur.




### ① Ana çantayı açın

Saklama çantasının fermuarını açın ve ana taşıma çantasını çıkarın.



### ② Ana torbayı açın.

Ana çantanın fermuarını tamamen açın ve çantanın kapaklarını yere koyun.




### ③ Yürütücü çantanın üzerine yerleştirin.

Walker'ı ana taşıma çantasının orta bölümüne yerleştirin. Ana çantada Velcro kayışlı entegre bir yastıklı koruma kapağı bulunur. Yastıklı koruma kapağını yukarı doğru çekin ve boyayı korumak için ön tekerlek çatallarının arasına yerleştirin.



④ Katlanmış çerçeveyi entegre Velcro kayışıyla sabitleyin.



⑤ Walker'ın orta kapağını katlayın.

⑥ Yan kapakları kaldırın ve ana fermuarı kapatın.

⑦ Bu fotoğrafta Walker'ın doğru şekilde paketlendiği görülüyor.

## **Paketleme talimatları**

*Video talimatlarını  
görüntülemek için QR kodunu  
akıllı telefonunuz veya  
cihazınızla tarayın.*