




舒适折叠凳 75XXL

三脚舒适折叠凳 - 座高 75 厘米/30 英寸 - 小巧轻便，方便户外活动携带
- 含收纳袋 - 最大承重 250 公斤

使用您的智能手机或设备扫描二维码即可查看视频说明。



- 舒适折叠凳伴您左右。
- 它体积小巧，可以放在包里携带，而且可以轻松折叠收纳。
- 你可以快速伸展支腿并将其展开，而且它几乎在任何地方都很稳定。
- 坐上去很舒服——无论是在日常户外散步、园艺、钓鱼，还是在永无止境的队伍中等待时，都能得到应有的休息。
- 舒适折叠凳有助于保护您的背部、膝盖和关节。
- 这款舒适折叠凳有不同的高度和不同的座椅尺寸可供选择；55XL、65XXL 和 75XXL。



- ① 展开凳子。
- ② 拉出支腿，确保红色锁定按钮处于正确位置，并且在伸缩支腿伸展后仍然可见。
- ③ 舒适折叠凳现在可以正常使用，座椅高度也已调整好。
- ④ 使用后要折叠凳子，请按下红色按钮，将伸缩腿推回未伸展的位置，然后将凳子折叠起来。



- ⑤ 这款舒适折叠凳提供两种座椅高度。例如，在较低的高度进行园艺工作时，无需伸展伸缩腿即可坐在舒适折叠凳上。



- ⑥ 将舒适折叠凳折叠起来后，要锁定凳腿，请旋转凳腿，使橡胶脚垫紧密贴合。要使用舒适折叠凳，请反向操作即可解锁凳腿。



- ⑦ 它可以轻松折叠收纳到便携袋中，随时准备迎接下一次休憩和冒险。

如果您拥有舒适折叠凳的“稳定”绑带



稳固的稳定带提高了舒适折叠凳在沙地或松软土壤等柔软表面上的安全性和稳定性。

- ① Steady 的三个固定点可以移动，以适应您的 Comfort 折叠凳的尺寸。
- ② 将连接点调整到正确位置。
- ③ 将凳子的脚插入 Steady 的口袋中。



不当使用舒适折叠凳可能导致人身伤害。使用前请务必检查舒适折叠凳，确保红色锁定按钮处于正确位置。

在不平坦的地面上坐在舒适折叠凳上时要小心。坐下时，避免只用舒适折叠凳的一条或两条腿支撑身体。

这款舒适折叠凳是瑞典的一项发明，也是世界上唯一一款拥有伸缩腿、专利和商标保护的三脚凳。它轻巧便携，并提供卓越的座椅舒适度。

制造商：

Scandinavian Touch AB
Lindhagsgatan 5C
531 40 Lidköping
SWEDEN
+4651025555