Οδηγός Χρήσης Τσάντας Μεταφοράς ***Veloped***

Η τσάντα μεταφοράς Veloped περιλαμβάνει μια κύρια τσάντα για το πλαίσιο Veloped και δύο μικρότερες τσάντες για τους εμπρός και πίσω τροχούς. Η τσάντα μεταφοράς ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα Veloped.

Ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα Veloped.

1 Άνοιγμα κύριας τσάντας.

Ανοίξτε το φερμουάρ της τσάντας αποθήκευσης (η οποία χρησιμεύει και ως τσάντα για τον μπροστινό τροχό) και ξεπακετάρετε την κύρια τσάντα μεταφοράς και την τσάντα για τον πίσω τροχό.

2 Συσκευάστε τους μπροστινούς τροχούς.

Αποσπάστε τον μπροστινό τροχό αναρρίχησης από το πλαίσιο Veloped και τοποθετήστε τον στη μεγαλύτερη τσάντα τροχού και κλείστε το φερμουάρ.

3 Συμπιέστε τους πίσω τροχούς.

Αποσπάστε τους δύο πίσω τροχούς από το πλαίσιο Veloped και τοποθετήστε τους στη μικρότερη τσάντα τροχών και κλείστε το φερμουάρ.

4 Απλώστε την κύρια τσάντα

Ξεκουμπώστε το φερμουάρ της κύριας τσάντας σε όλο το μήκος της και ξεδιπλώστε την τσάντα στο πάτωμα. Τοποθετήστε το πλαίσιο στο κεντρικό τμήμα της κύριας τσάντας και τοποθετήστε τη μεγαλύτερη τσάντα στον μπροστινό τροχό κάτω από το κάθισμα του Veloped (ανάμεσα στους δύο πίσω κάθετους σωλήνες πλαισίου).

5 Προσθέστε τις βαλίτσες για τα ροδάκια.

Χαλαρώστε τους μοχλούς γρήγορης απελευθέρωσης ρύθμισης ύψους και σηκώστε λίγο τη ράβδο λαβής, τοποθετήστε τη μικρότερη τσάντα πίσω τροχού πάνω από το καλάθι Veloped και στη συνέχεια χαμηλώστε τη ράβδο λαβής στην κάτω θέση της.

6 Κλείστε την τσάντα.

Τραβήξτε τα «πτερύγια» της κύριας τσάντας πάνω από το Veloped και κλείστε το φερμουάρ.

7 Αυτή η φωτογραφία δείχνει το Veloped σωστά συσκευασμένο.

Οδηγίες συσκευασίας

Σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone ή την κινητή σας συσκευή για να δείτε τις οδηγίες σε βίντεο.