11-90-001

# *Veloped spieķa turētājs – montāžas instrukcija*

Divdaļīgs spieķa turētājs Veloped ierīcei, kas kalpo arī kā drošības siksna, kad Veloped ir salocīts transportēšanai vai uzglabāšanai. Spieķa turētājs ir piemērots visiem Veloped modeļiem.

**Noskenējiet QR kodu ar savu viedtālruni vai citu ierīci, lai skatītu video instrukcijas.**

## 1 Piestipriniet aizmugurējo turētāju.

Aptiniet aizmugurējo turētāju ap aizmugurējā vertikālā rāmja caurules augšējo daļu, tieši zem augstuma regulēšanas ātrās atlaišanas sviras.

## 2 Cieši pievelciet siksnu.

Aptiniet siksnu ap cauruli un piestipriniet to ar Velcro līplenti. Ļaujiet siksnas liekajai daļai brīvi karāties.

## 3 Pielāgojiet aizmugurējo cilpu.

Aizmugurējās cilpas izmēru var regulēt, atskrūvējot Velcro aizdari. Lai iegūtu apaļu/apļveida formu, iespējams, cilpa būs viegli jāsaspiež.

### 4 Piestipriniet priekšējo turētāju.

Aptiniet priekšējo turētāju ap augšējo rāmja cauruli, tieši aiz groza sliedes stiprinājuma. Pārliecinieties, vai pretslīdes plāksteris ir vērsts pret rāmja cauruli.

### 5 Pielāgojiet priekšējo cilpu.

Priekšējās cilpas izmēru var regulēt, atskrūvējot Velcro aizdari. Lai iegūtu apaļu/noapaļo formu, iespējams, cilpa būs viegli jāsaspiež.

### 6 Piestipriniet spieķi.

Piestipriniet spieķi, iespiežot to no aizmugures, vispirms caur aizmuguri un pēc tam caur priekšējo turētāju.

### 7 Nostipriniet rāmi.

Jūs varat izmantot spieķa turētāja siksnu, lai nostiprinātu rāmi, kad tas ir salocīts, kā arī transportējot vai uzglabājot savu Veloped.