11-90-121

Veloped Transporttas Gebruikershandleiding

De Veloped transporttas bestaat uit een hoofdtas voor het Veloped frame en twee kleinere tassen voor de voor- en achterwielen. De transporttas past op alle Veloped modellen.

Past op alle Veloped-modellen.

1 Open de hoofdtas.

Open de opbergtas (die ook dienstdoet als voorwieltas) en pak de hoofdtransporttas en de achterwieltas uit.

2 Pak de voorwielen in.

Maak het voorste Climbing Wheel los van het Veloped-frame, doe het in de grotere wieltas en sluit de rits.

3 Pak de achterwielen in.

Maak de twee achterwielen los van het Veloped-frame, doe ze in de kleinere wieltas en sluit de rits.

4 spreid de hoofdzak uit

Open de volledige lengte van de rits van de hoofdtas en vouw de tas uit op de vloer. Plaats het frame op het middengedeelte van de hoofdtas en plaats de grotere voorwieltas onder de zitting van de Veloped (tussen de twee achterste verticale framebuizen).

5 Voeg de wieltassen toe.

Draai de snelspanhendels voor de hoogteverstelling los en breng de handgreep iets omhoog. Plaats de kleinere achterwieltas bovenop de Veloped-mand en laat de handgreep vervolgens zakken tot in de onderste positie.

6 Zak dicht.

Trek de “flappen” van de hoofdtas over de Veloped en sluit de rits.

7 Op deze foto ziet u dat de Veloped correct is verpakt.

Verpakkingsinstructies

Scan de QR-code met uw smartphone of toestel om de video-instructies te bekijken.