11-90-014

Pokrowiec przeciwdeszczowy Trionic L

1 Przykryj Veloped.

Naciągnij osłonę przeciwdeszczową na górę wózka i całkowicie w dół.

2 Upewniać się.

Logo Trionic powinno być skierowane do przodu.

3 Zapnij tylne haki.

Tylne haki można zamocować do przycisków na osiach szybkiego montażu tylnych kół.

4 Zapnij przedni haczyk.

Zamocuj przedni hak do szprychy przedniego koła.