11-90-033

Благодарим вас за выбор светодиодного переднего фонаря Trionic мощностью 1600 люмен с аккумулятором.

В этом руководстве показано, как прикрепить держатель фонаря и фонарь к Walker (левая колонка ниже), а также как прикрепить их к Veloped (правая колонка ниже).

На левом фото **A** показаны детали крепления держателя для Walker (2 винта + 2 шайбы). **B** показаны детали крепления держателя для Veloped (1 винт + 1 рифленая гайка + 1 гайка).

Крепление держателя лампы

Инструкции для ходунков

A1. Наверху черной полувертикальной трубки найдите два винта, которые крепят трубку рукоятки, расположенную перед рычагом тормоза.

A2. Ослабьте оба винта с помощью 5-миллиметрового шестигранного ключа, входящего в комплект светодиодного светильника.

A3. Выкрутите два винта из зажима рукоятки.

A4. Поместите держатель света на верхнюю часть зажима, чтобы его круглое и щелевое крепление света было направлено вперед и вверх. Вставьте два винта с шайбами в отверстия зажима.

A5. Затяните два винта шестигранным ключом на 5 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: Важно затянуть винты правильно, так как они фиксируют трубку рукоятки с ее резиновой рукояткой и рычагом тормоза.

Инструкции для Veloped

B1. Найдите винт в центральной складной петле U-образной рукоятки Veloped. Открутите винт с помощью прилагаемого шестигранного ключа на 4 мм и снимите его.

B2. Замените старый винт на более длинный винт, входящий в комплект светодиодной лампы. Прикрепите более длинный винт к петле и затяните его шестигранным ключом на 4 мм.

B3. Прикрепите короткий угловой конец держателя света к нижнему концу винта, на нижней стороне U-образной рукоятки. Держатель должен быть направлен вниз. Закрепите держатель одной шайбой и рифленой гайкой, которую вы затягиваете пальцами.

B4. Для более надежного крепления держателя, исключающего его непреднамеренный поворот вбок, замените рифленую гайку на входящую в комплект гайку из нержавеющей стали и затяните ее гаечным ключом на 10 мм.

B5. На этой фотографии держатель лампы установлен правильно.

Крепление светодиодной лампы к держателю

Инструкции для ходунков

A6. Найдите круглую переднюю часть держателя лампы с двумя прорезями для крепления лампы.

A7. Вставьте прорезной кронштейн фонаря в пазы держателя и убедитесь, что они выровнены. Если смотреть по направлению движения Walker, введите прилагаемую барашковую гайку слева и затяните ее.

Инструкции для Veloped

B6. Найдите винт в центральной складной петле U-образной рукоятки Veloped. Открутите винт с помощью прилагаемого шестигранного ключа на 4 мм и снимите его.

B7. Найдите круглую переднюю часть держателя лампы с двумя прорезями для крепления лампы.

Установка аккумуляторной батареи

Инструкции для ходунков

A8. Протяните длинный удлинительный кабель вдоль полувертикальной рукоятки Walker и закрепите его с помощью входящего в комплект ремня-липучки.

A9. Излишнюю длину липучки можно обрезать ножницами.

A10. Положите аккумуляторную батарею в задний карман на молнии корзины.

Инструкции для Veloped

B8. Протяните длинный удлинительный кабель вдоль U-образной рукоятки Veloped и закрепите его с помощью входящего в комплект ремня-липучки.

B9. Излишнюю длину липучки можно обрезать ножницами.

B10. Положите аккумуляторную батарею в задний карман на молнии корзины.

В комплект входит:

Как управлять светом