11-90-013

Pláštenka Veloped (S) – Používateľská príručka

Naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo iného zariadenia a pozrite si video s pokynmi.

Pláštenka proti dažďu, ktorá chráni sedadlo a košík kočíka Veloped.

Dvojfarebný dizajn Veloped: strieborná/čierna

1 Upevnite šnúrku.

Upevnite elastickú šnúrku okolo hornej rámovej rúrky.
Poznámka: Otočte kryt tak, aby ste dosiahli požadovanú farbu.

2 Druhý bod pripojenia.

Pláštenku je možné pripevniť aj na zadnú časť.

3 Predný upevňovací bod.

Pláštenka je omotaná okolo prednej časti rámu.

4 **Pri chôdzi.**

Pri chôdzi uvoľnite zadné gumičky.

5 **Uskladnite si plášťenku.**

Plášťenku uložte do košíka alebo do vrecka na zips.

6 **Pripravené na použitie v daždivom počasí.**