说明书：在 Walker 12er S 尺寸婴儿车上安装瓶架

① 瓶架的组装位置（R 或 L）。

② 将带子缠绕在框架管上并将其拉过支架。

③ 拉紧带子并顺时针旋转螺母以收紧带子。

④ 把多余的带子剪掉。

⑤ 以相同方式安装第二个支架。

⑥ 两个支架正确组装在车架管上。

⑦ 用两颗螺丝固定瓶架。瓶架的“开口”应朝外。

⑧ 现在，瓶架已安装到框架上，您可以从侧面放入瓶子，然后将其向外取出。